



Asennusohje

Kokoa suojakotelo tasaisella alustalla.

1. Kiinnitä sivulevyt ruuvein etulevyyn M5*16
2. Asenna kiinnitysruuvit seinään, (ruuviväli 1025mm) tai asenna kannatinkiskot maanelineeseen (erikseen myytävä lisävaruste). Huomioi suojakotelon asentamisessa ulkoyksikön puhallusaukon paikka.
3. Nosta kattoelementti suojakotelon päälle ja kiinnitä katto itseporautuvilla ruuveilla.

Maalausohje

Pulverimaalattu RAL9010 valkea, päällemaalaukseen vain liuotin pohjaisilla maaleilla. Varmista soveltuvuus maalikauppiaaltasi.

Monteringsanvisning

Montera skyddet på en jämn yta.

1. Fäst sidopanelerna i frampanelen med M5 * 16 skruvar
2. Skruva monteringskruvarna på väggen, (skruvavstånd 1025 mm) eller montera stödskenorna på ställningen (säljs separat). Ta hänsyn till placeringen av luftpumpens lufttillförsel.
3. Lyft taket över värmepumpsskyddet och fäst taket med självgående skruvar.

Målningsanvisningar

Pulverlackerad RAL 9010 vit, övermålningsbar med endast lösningsmedelsbaserad färg. Kontrollera lämpligheten med din färghandlare.

Installation instruction

Assemble the cover on an even surface.

1. Fasten the side panels to the front panel with M5 * 16 screws
2. Install the mounting screws on the wall, (distance between screws 1025mm) or install the support rails on the ground bracket (sold separately). When installing the cover, consider the location of the air vent in the heatpump.
3. Lift the roof over the cover housing and fasten the roof with self-tapping screws.

Painting instructions

Powder coated RAL 9010 white, overpaintable with only solvent-based paint. Check the suitability with your paint dealer.

Kaikissa tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä käänny valmistajan puoleen, info@kiilax.fi

